


TCOM Pogramıla Yazılım Yükleme


TCOM Pogramı calıştır



Com Connetiona Git Com u Ayarla 1 veya 2 sonra Open e bas



Bağlantı kurulmuşsa Close yazar



Sonra UPG gitt

Upgrade

Project Type M88CS2100/2000

Upg File

Start Exit

Dump Flash

Dump Size 512K Project Type M88CS2100/2000

Dump File to

Dump Cancel

Projekt Type M88VS3001 sec

Upgrade

Project Type M88VS3001


Upg File

Upg File de Yazılımı Bul ve Sec


Upgrade

Project Type M88VS3001


Upg File




Yazılımı Seçildikten sonra Starta bas



Please reset the slave STB yazınca Cihazı Ceyrana Tak



Yükleme başlar Lütfen Cihazı Ceyrana çıkarmazın



COPYRIGHT UMUTKASET BERLIN

